

Světlo, které můžete jednoduše napárat jako přijímač do jakékoliv sady nebo zařízení řady UNICARP a lze jej ovládat pomocí tlačítek na lampě nebo pomocí dálkového ovládání. Pokud je světlo součástí prodávané sady, je již napárováno na ostatní zařízení.

Má 8 různých úrovní jasu, základní barva je bílá, po záběru začne lampa blikat barvou hlásiče, který hlásí záběr. (6 barev) Tedy svítí stejně diody jako na přijímači, pokud jsou napárovány na stejném barevném kanálu, což doporučujeme. Napárování dvou indikátorů na stejný barevný kanál není ideální. Alarm napárování bezpečnostního PIR čidla UNICARP je indikován rozsvícením tyrkysové barvy světla.

Pokyny pro instalaci baterií: 3 x AA zkušební baterie jsou součástí dodávky, pro vložení baterií je zapotřebí odejmout magnetický kryt ze zadní části, povolit 2 x šroubek, vložit baterie a zpět zkompletovat. Pro zprovoznění dálkového ovládače je nutné opatrně vyjmout slídový pásek.

Technické parametry:

- Digitální technologie řízená mikroprocesorem
- Zapnuto/Vypnuto ☉
- Regulace jasu světla + a - (8 úrovní)
- 6 různých barev LED - diod (počet připojitelných indikátorů)
- LED dioda s 20 vteřinovou pamětí záběru pro daný indikátor nebo čidlo
- Provozní napětí světla: 3 x AA
- Dálkové ovládání režimu světla a jeho intenzity, baterie pro dálkové ovládání: CR 2025 (součástí dodávky)
- magnetický držák nebo integrovaný hák pro zavěšení
- Provozní frekvence pro bezdrátového vysílání: 433MHz, dosah až 150m



Funkce

Jak zapnout a vypnout světlo

Stlačte boční tlačítko na světle ☉ po dobu 3 vteřin ZAPNUTO/VYPNUTO

Jak nastavit režim svícení a intenzitu světla

Tlačítkem "M" na dálkovém ovladači zapnete režim stálého světla, například pro čtení, tlačítka + a - upravíte intenzitu světla. (možno provést i na světle) Stálé světlo vypnete tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovladači.

Kódování (párování indikátoru, PIR čidla na světlo)

V sadách jsou hlásiče již při koupi nakódovány dodavatelem. Při dodatečném zakoupení světla UNICARP jednoduše napárujete všechna vaše zařízení. To provedeme tak, že přidržíme současně tlačítko - a + na boku světla po dobu 3-6s. Poté bočním tlačítkem + navolíme barvu párování indikátoru. (to neplatí o řadě Unicarp III a čidlu; zde se barva navolí automaticky) O párování se přesvědčíme pootočením rolny indikátoru.

K tomuto úkonu je nutné mít zapnutý **pouze párování indikátoru**. Ostatní indikátory nechte při párování vypnuté. Tímto je párování jednotlivého indikátoru ukončeno. Párování dva indikátory na stejný kanál (barvu) se nedoporučuje! Celkový reset (vymazání pozic) provedeme přidržením tlačítka - a + na boku přijímače po dobu 10-12s.

Jelikož se naše zařízení hojně používají, nedoporučujeme párovat nové zařízení u vody, jelikož by mohlo dojít k napárování našich zařízení a v dosahu 200m, tedy nechtěné napárování na zařízení souseda.

Párovatelná zařízení:

všechny typy indikátorů UNICARP I - III
bezpečnostní pohybové čidlo Unicarp

POZOR

Pro úsporu energie, by měla být hlavní jednotka vypnuta v případě, že není zařízení využíváno. Baterie by měly být vyjmuty, pokud zařízení nebudete využívat po delší časový úsek. Doporučujeme používat alkalické baterie.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně řady indikátorů UNICARP nás kontaktujte na adrese:
ZICO CZ s.r.o. Pražská třída 8/66, Hradec Králové 50004, www.zico.cz e-mail: zico@zico.cz
tel.: 733533978, 739423479

Bivakové svetlo UNICARP



Svetlo, ktoré môžete jednoducho napárovať ako prijímač do akejkoľvek sady alebo zariadenia rady UNICARP a je možné ho ovládať pomocou tlačidiel na lampe alebo pomocou diaľkového ovládania. Pokiaľ je svetlo súčasťou predávanej sady, je už párované na ostatné zariadenia.

Má 8 rôznych úrovní jasu, základná farba je biela, po zábere začne lampa blikať farbou hlásiča, ktorý hlási záber. (6 farieb) Teda svietia rovnaké diódy ako na prijímači, pokiaľ sú napárované na rovnakom farebnom kanáli, čo odporúčame. Napárovanie dvoch indikátorov na rovnaký farebný kanál nie je ideálne. Alarm párovaného bezpečnostného PIR čidla UNICARP je indikovaný rozsvietením tyrkysovej farby svetla.

Pokyny pre inštaláciu batérií: 3 x AA skúšobné batérie sú súčasťou dodávky, na vloženie batérií je potrebné odňať magnetický kryt zo zadnej časti, povoliť 2 x skrutku, vložiť batérie a späť skompletizovať. Pre sprevádzkovanie diaľkového ovládača je nutné opatrne vybrať sľudový pásik.

Technické parametre:

- Digitálna technológia riadená mikroprocesorom
- Zapnuté/Vypnuté ⊕
- Regulácia jasu svetla + a - (8 úrovní)
- 6 rôznych farieb LED - diód (počet pripojiteľných indikátorov)
- LED dióda s 20 sekundovou pamäťou záberu pre daný indikátor alebo čidlo
- Prevádzkové napätie svetla: 3 x AA
- Diaľkové ovládanie režimu svetla a jeho intenzity, batérie pre diaľkové ovládanie: CR 2025 (súčasťou dodávky)
- magnetický držiak alebo integrovaný hák na zavesenie
- Prevádzková frekvencia pre bezdrôtové vysielanie: 433MHz, dosah až 150m



Funkcia

Ako zapnúť a vypnúť svetlo

Stlačte bočné tlačidlo na svetle ⊕ po dobu 3 sekúnd ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Ako nastaviť režim svietenia a intenzitu svetla

Tlačidlom "M" na diaľkovom ovládači zapnete režim stáleho svetla, napríklad na čítanie, tlačidlami + a - upravíte intenzitu svetla. (možno vykonať aj na svetle) Stále svetlo vypnete tlačidlom ON/OFF na diaľkovom ovládači.

Kódovanie (párovanie indikátora, PIR čidla na svetlo)

V sadách sú hlásiče už pri kúpe nakódované dodávateľom. Pri dodatočnom zakúpení svetla UNICARP jednoducho napárujete všetky vaše zariadenia. To urobíme tak, že pridržíme súčasne tlačidlo - a + na boku svetla po dobu 3-6s. Potom bočným tlačidlom + navolíme farbu párovaného indikátora. (to neplatí o rade Unicarp III a čidle; tu sa farba navolí automaticky) O spárovaní sa presvedčíme pootočením rolky indikátora. K tomuto úkonu je nutné mať zapnutý **iba párovaný indikátor**. Ostatné indikátory nechajte pri párovaní vypnuté. Týmto je párovanie jednotlivého indikátora ukončené. Párovať dva indikátory na rovnaký kanál (farbu) sa neodporúča! Celkový reset (vymazanie pozícií) vykonáme pridržením tlačidla - a + na boku prijímača po dobu 10-12s. Keďže sa naše zariadenia hojne používajú, neodporúčame párovať nové zariadenie pri vode, pretože by mohlo dôjsť k naparovaniu našich zariadení av dosahu 200m, teda nechceme naparovanie na zariadení suseda.

Párovateľné zariadenia:

všetky typy indikátorov UNICARP I - III
bezpečnostný pohybový snímač Unicarp

POZOR

Pre úsporu energie, by mala byť hlavná jednotka vypnutá v prípade, že nie je zariadenie využívané. Batérie by mali byť vybrané, pokiaľ zariadenie nebudete využívať po dlhší časový úsek. Odporúčame používať alkalické batérie.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom indikátorov UNICARP nás kontaktujte na adrese:

ZICO CZ s.r.o. Pražská Trieda 8/66, Hradec Králové 50004, Česká Republika

<https://www.zico.cz/sk/> ; e-mail: zico@zico.cz

tel.: +420 733533978, +420 739423479

